



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Czujniki parkowania PDC 4szt. + wyświetlacz - Łódź, Brukowa 16

Producent:

Cena brutto: 70.00 zł

Cena netto: 56,91 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Zestaw czujników parkowania 4szt. + wyświetlacz

Asystent parkowania AG22:

- świetna relacja ceny do możliwości
- wyświetlacz
- 4 czujniki - odległość wykrywania 30-200cm
- centrala sterująca
- możliwy montaż w przednim lub tylnym zderzaku
- otwornica (do wykonania otworów w zderzaku).

Asystent parkowania z tej oferty zawiera 4 czujniki odległości, które sygnalizują przeszkody w pokrywanym polu widzenia.

4 sensory ultradźwiękowe pozwalają na bardzo dobre pokrycie tylnego obszaru samochodu, eliminując w ogromnym stopniu ryzyko uderzenia w przeszkody ukryte dla typowego pola widzenia. Odległość wykrywania 30-200cm.

Czujniki montuje się do zderzaka (przedniego lub tylnego) za pomocą specjalnej otwornicy (głowicy wiertniczej) dołączonej do zestawu.

Po zapaleniu świateł cofania do urządzenia doprowadzane jest zasilanie. Włączenie zasilania jest sygnalizowany krótkim sygnałem dźwiękowym, następnie urządzenie przechodzi w stan AUTO-CHECK (tryb automatycznej kontroli układów urządzenia).

Wyświetlacz - sygnalizacja wizualna i dźwiękowa.

Wskaźniki odległości oraz kierunku + sygnał dźwiękowy.

Do asystenta parkowania przygotowana została polska instrukcja obsługi.

Instalacja:

1. Zaznaczyć miejsca montażu czujników.
2. Zainstalować czujniki w otworach wykonanych za pomocą załączonego wiertła. Należy umieścić czujniki ultradźwiękowe tak, by ściśle przylegały do powierzchni zderzaka a ich oś była ustawiona równolegle do powierzchni jezdni. Czujniki ultradźwiękowe powinny być umieszczone w taki sposób, by w ich polu widzenia nie znajdowały się inne części pojazdu.
3. Połączyć przewody zasilania. Podłączyć zainstalowany wcześniej wyświetlacz do centralki. Nie podłączać jeszcze czujników.
4. Włączyć wsteczny bieg, zachowując należyłą ostrożność (jeżeli wymaga to włączenia zapłonu lub uruchomieniu silnika, aby włączyć zasilanie urządzenia). Jeżeli urządzenie jest poprawnie podłączone nada krótki sygnał dźwiękowy i włączy się wyświetlacz.
5. Podłączyć jeden z czujników do centralki i ustawić przeszkodę w odległości 1m od czujnika. Wyświetlacz wyświetli odległość i nada właściwy sygnał. W ten sposób należy sprawdzić resztę czujników. Po zakończeniu testu podłączyć wszystkie czujniki do centralki.

Specyfikacja:

- napięcie zasilania: DC12 V
- prąd zasilania 20mA~200mA
- zasięg czujnika 0,3~2,0 m
- detekcja w pionie 90 cm
- detekcja w poziomie 90 cm
- max pobór mocy 4W
- sygnalizacja dźwiękowa
- pomiar odległości do przeszkody
- lokalizacja położenia przeszkody
- wyświetlacz
- temperatura pracy(°C) -40~+80
- kolor czujników: czarny

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- centralna jednostka kontrolna AG22
- 4 czujniki ultradźwiękowe w kolorze czarnym
- wyświetlacz
- kabel do podłączenia zasilania
- specjalne wiertło do wywiercenia otworów w zderzaku pod czujniki
- dwustronna samoprzylepna podkładka montażowa
- polska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-05 16:18